

CHANGEMENT CHAMBRE À AIR

BEEPER SPEED

Réf : FX8-G2

OUTILS NÉCESSAIRES ou CONSEILLÉS

Tourne vis tort 30 x 1 Clef BTR 5 x 2 Pompe à vélo x 1 Frein filet x 1



Ref.ME140



Durée de l'opération : **10 à 15 mn**

<p>Etape 1</p>		<p>Pour enlever la roue avant de son axe Utilisez les deux clefs BTR pour démonter l'axe de la roue. Utilisez le tourne-vis pour pouvoir faire sortir l'axe de la roue de son emplacement en vous aidant du marteau. Une fois l'axe de roue retiré, vous pouvez enlever la roue pour changer la chambre à air.</p>	<p>Etape 5</p>		<p>Positionnez la valve dans son emplacement en faisant bien attention à ce que l'entretoise soit bien droite.</p>
<p>Etape 2</p>		<p>Pour changer la chambre à air, Utiliser la clef BTR pour dévisser les vis de la jante de la roue. Enlevez les vis à chaque opposé. Une fois cela fait, enlevez la partie supérieure de la jante, puis retirez le pneu en faisant attention à bien laisser l'entretoise dans son emplacement.</p>	<p>Etape 6</p>		<p>Repositionnez la partie supérieure de la jante en prenant garde à la position de la valve de la chambre à air.</p>
<p>Etape 3</p>		<p>Retirez la chambre à air du pneu, vous n'avez pas besoin de faire attention au sens de rotation du pneu pour ce modèle.</p>	<p>Etape 7</p>		<p>Re-vissez les vis de la jante de la roue. Pour cela, effectuez un serrage en croix en ne serrant les vis complètement qu'une fois ces dernières correctement positionnées. Vous pouvez gonfler votre pneu à 2,5 bars.</p>
<p>Etape 4</p>		<p>Insérez la nouvelle chambre à air dans le pneu (la chambre à air doit toujours avoir un peu d'air pour faciliter son insertion).</p>	<p>Etape 8</p>		<p>Vous pouvez alors réinstaller la roue sur son axe. Pour cela, remettez les entretoises de chaque côté de la roue. Elles sont identiques, vous ne pouvez donc pas vous tromper. Revissez ensuite la vis et sa rondelle en ajoutant du frein filet si besoin. Revissez avec les deux clefs BTR afin de bien serrer la roue et qu'il n'y ait pas de jeu dans cette dernière.</p>



IXIT Beeper • 228 Rue de l'ancienne distillerie • 69400 • Gleizé • FRANCE

Tél : 04 74 02 97 97

contact@beeper.fr

www.beeper.fr