


COMPLÉMENT AU MANUEL D'INSTALLATION BEEPER SCOOTER X6R

PLUG & PLAY SCOOTERS & MOTOS d'origine CHINOISE

Le système BEEPER SCOOTER X6R peut se brancher directement sur un connecteur d'origine pour les scooters produits en Chine. La liste non exhaustive des marques de scooters ou des distributeurs de scooters chinois sur lesquels la BEEPER SCOOTER X6R se connecte directement est indiquée dans l'encadré.

1. Repérage du connecteur d'origine :

Ce connecteur 9 plots se trouve habituellement dans le nez ou niveau de la fourche. Il faut démonter les parties carénées avants pour accéder aux différents faisceaux du scooter. Vous pourrez alors trouver un faisceau terminé par un connecteur carré à 9 plots (de même taille que le connecteur de la X6R), sur ce connecteur se trouve une fiche avec un fil en boucle de shuntage (fiche "shunt") - voir schéma ci-dessous.



2. Vérification des faisceaux :

Veuillez retirer la fiche avec boucle et vérifier que les couleurs des fils du connecteur X6R correspondent "approximativement" aux couleurs des fils du faisceau d'origine. Il est impératif de vérifier que le fil ROUGE X6R (+12V) ne soit pas sur un fil NOIR d'origine (Masse) et le fil NOIR X6R ne soit pas sur un fil ROUGE d'origine, ces fils sont l'alimentation du système X6R et une connexion inversée peut endommager le système.

Les autres couleurs des fils ne correspondent pas obligatoirement.

Vous pouvez aussi vérifier pour le bon fonctionnement du produit (coupure moteur et démarrage à distance) que le fil GRIS X6R soit connecté au fil de coupure qui va vers le neiman (clé de contact) et le fil ROSE X6R va vers le calculateur ou CDI.

3. Branchement de la X6R :

Vous pouvez alors tout simplement brancher le connecteur X6R sur le connecteur d'origine et tester les différentes fonctions du système. Vous pouvez ensuite positionner & fixer correctement la centrale et placer la sirène dans les emplacements appropriés.

Beeper IXIT SAS ne pourra être tenu responsable de la dégradation du système X6R ou du scooter en cas de mauvais branchement de ces éléments. Nous vous invitons à contacter notre service technique au 0 892 690 792 (0.34 cts / min) pour toute information complémentaire.

Marques & distributeurs principaux

Auchan
Baotian
Benzhou
Carrefour
Cdiscount
CF moto
Cfm
Changjiang
Cora
CPI
Daelim
Dafier
Dazon
Ecoimport
Feu Vert
Fym
Géant
Generic
Greentech
Haizhimeng
Huibang
Jetstar
Jialing
Jincheng
Jinlun
Jmstar
Jonway
Keeway
Kinroad
Kinroad
Kymco
Leclerc
Lifan
Linhai
Linhai
Lml
Masai
Meiduo
Norauto
Pgo
Pixmania
Qingqi
RDJ
Revatto
Roadsign
Rue du commerce
Saona
Sym
Vonroad
Wacox
Wangye
Yazuka
Yiyang
Zhongyu
Znen
Zongshen



Cette liste est non exhaustive et indique que normalement les scooters et motos de ces différentes marques sont compatibles PLUG & PLAY avec l'alarme BEEPER SCOOTER X6R. Il nous est impossible de confirmer formellement cette compatibilité et nous vous invitons à questionner ces marques pour validation.