

FNCTIONS PROGRAMMABLES

AFFICHEUR

Réf : FX8 & FX10

Réglage des fonctions programmables

<p>Pour régler certaines fonctions de votre trottinette, vous devez entrer dans les paramètres de l'afficheur. Pour entrer dans les paramètres de votre afficheur : Appuyez en même temps sur les boutons ON/OFF et M situés sur l'afficheur. Une fois que le menu affiche un P (Paramètre) avec un chiffre, cliquez sur le bouton ON/OFF pour changer de paramètre. Pour modifier la donnée, appuyez sur M.</p>		Valeurs par défaut			
		SPEED Ref. FX8		MAX Ref. FX10	
		G1 Jusqu'à Mai 2020*	G2 Depuis Mai 2020*	G1 Jusqu'à Mai 2020*	G2 Depuis Mai 2020*
P02 : Unité de distance	0 = Kilomètres 1 = Miles	0	0	0	0
P04 : Mise en veille de la trottinette après un certain temps d'inactivité	0 = La trottinette ne se met jamais en veille De 1 à 60 pour le temps écoulé avant la mise en veille L'unité est la minute : 1 = 1 minute, 60 = 60 minutes avant la mise en veille de la trottinette	3	3	3	3
P09 : Démarrage à l'arrêt ou après avoir lancé la trottinette	0 - Démarrage à l'arrêt 1 - Vous devez d'abord lancer la trottinette avant de pouvoir utiliser la gâchette d'accélération	0	1	0	1
P12 : Puissance du moteur au démarrage de la trottinette	0 = Couple au démarrage très faible 1 = Couple au démarrage faible 2 = Couple au démarrage moyen 3 = Couple au démarrage fort 4 = Couple au démarrage très fort 5 = Couple au démarrage puissant	5	5	5	5
P16 : Régulateur de vitesse	Après avoir appuyé sur la gâchette et avoir atteint la vitesse souhaitée, maintenez-la pendant 5 secondes. La trottinette peut conserver cette vitesse même si vous retirez votre doigt. Pour désactiver le régulateur, accélérez ou freinez la trottinette 1 = Fonction activée 0 = Fonction désactivée	0	0	0	0
P99 : Réinitialisation d'usine de l'afficheur	Réinitialisation complète Appuyez longuement sur la fonction MODE pendant 5 à 6 secondes dans l'interface P99 Tous les paramètres seront réglés sur les réglages d'origine				

Attention, ces manipulations doivent se faire avec précaution car elles touchent aux réglages internes de la trottinette.
Les autres paramètres NE DOIVENT EN AUCUN CAS être modifiés sous risque de dérégler le paramétrage complet de la trottinette

* Attention, il s'agit de la date de production et non de la date de commercialisation qui peut varier de plusieurs mois selon le délai de stockage.