


Schéma d'INSTALLATION



- 1 LED
- 2 Bouton ON / OFF
- 3 Fil rouge +12V batterie
- 4 Fil noir (-) masse

Sur votre smartphone iOS ou Android, recherchez l'application « BR433 » ou scannez le QR Code ci-contre et installez l'application.



Disponible sur
App Store



Disponible sur
Google Play

NOTE

Pour accéder à toutes les informations sur l'installation, la connexion, et les différentes compatibilités, veuillez vous référer à la notice technique complète en copiant l'URL dans votre navigateur ou en flashant le QR code ci-contre.

Données TECHNIQUES

- Bluetooth : 5,2/2,4 GHz
- Distance de connexion : 6 à 10 mètres
- Fréquence RF : 433,92 MHz
- Portée de la télécommande : 20 mètres
- Tension de fonctionnement : 9 à 16 V
- Courant de fonctionnement : 6 mA
- Température de fonctionnement : -40 à +85 °C

GARANTIE et ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce produit est garanti 3 ans.

En cas de problème rencontré durant la période de garantie, merci de consulter les conditions de garantie et de service après-vente disponibles sur notre site internet www.beeper.fr.

Déclaration de CONFORMITÉ

IXIT BEEPER déclare que le produit de référence XR5-BR433 est conforme aux exigences des directives européennes en vigueur 2014/53/UE et 2014/30/UE.



Réf : XR5-BR43301

ATTENTION

Ce document est un guide vous délivrant les informations essentielles concernant votre produit.

Pour installer et utiliser votre produit en toute sécurité, merci de consulter le manuel technique complet disponible à l'adresse suivante : <https://urlr.me/pUGRDk> ou en flashant le QR code ci-dessous.



QUICK START GUIDE

- 🇫🇷 Guide de démarrage rapide
- 🇬🇧 Quick start guide
- 🇪🇸 Guía de inicio rápido
- 🇩🇪 Schnellstartanleitung
- 🇮🇹 Guida Rapida
- 🇳🇱 Snelstartgids
- 🇵🇹 Guia rápido




Manuel technique complet
Full user manual



- EN** This document is a guide providing you with essential information about your product.
To install and use your product in total safety, please consult the complete technical manual available at the following address: <https://urlr.me/pUGRDk> or by scanning the QR code below.
- ES** Este documento es una guía que le proporciona información esencial sobre su producto.
Para instalar y usar su producto de manera segura, consulte el manual técnico completo disponible en la siguiente dirección: <https://urlr.me/pUGRDk> o escaneando el código QR a continuación.
- DE** Dieses Dokument ist ein Leitfaden, der Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Produkt liefert.
Um Ihr Produkt sicher zu installieren und zu verwenden, konsultieren Sie bitte das vollständige technische Handbuch, das unter der folgenden Adresse verfügbar ist: <https://urlr.me/pUGRDk> oder indem Sie den QR-Code unten scannen.
- IT** Questo documento è una guida che fornisce informazioni essenziali sul prodotto.
Per installare e utilizzare il tuo prodotto in sicurezza, consulta il manuale tecnico completo disponibile al seguente indirizzo: <https://urlr.me/pUGRDk> o scansionando il codice QR qui sotto.
- NL** Dit document is een gids die u essentiële informatie geeft over uw product.
Om uw product veilig te installeren en te gebruiken, raadpleegt u de volledige technische handleiding die beschikbaar is op het volgende adres: <https://urlr.me/pUGRDk> of door de onderstaande QR-code te scannen.
- PT** Este documento é um guia que fornece informações essenciais sobre seu produto.
Para instalar e utilizar seu produto com segurança, consulte o manual técnico completo disponível no seguinte endereço: <https://urlr.me/pUGRDk> ou digitalizando o código QR abaixo.

Plus d'infos, plus de produits
More info, more products

www.beeper.fr



IXIT BEEPER
228 rue de l'Ancienne
Distillerie
Parc des Grillons
69400 Gleizé
FRANCE

contact@beeper.fr
www.beeper.fr

©IXIT BEEPER 2025. La reproduction des données, informations, descriptions, photos de ce document est soumise à l'autorisation préalable d'IXIT BEEPER. Toutes les informations indiquées dans ce manuel sont indicatives et n'ont pas de caractère contractuel et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces données sont sous réserves de vérification de la compatibilité avec votre véhicule à faire par vos soins. IXIT BEEPER se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation d'un véhicule suite à l'installation de ce produit.

©IXIT Beeper 2025. The reproduction of data, information, descriptions, photos of this document is subject to prior authorization IXIT Beeper. All information in this manual are indicative and not of a contractual nature and are subject to change without notice. These datas are in reserve of prior check of compatibility with your vehicle to do by yourself. IXIT Beeper disclaims any liability for damage to a vehicle after the installation of this product.

Instructions de SÉCURITÉ

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la gamme Beeper. Les produits Beeper ont été conçus et produits pour votre satisfaction totale. Nous vous conseillons de faire installer ce produit par un professionnel et la lecture complète de ce guide pour une utilisation parfaite du produit. Notre service technique est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous remercions de suivre les conseils suivants avant l'installation du système :

- Le système fonctionne sous tension 12V continu (12 V DC). Soyez sûr de la polarité de chaque fil.
 - Vérifiez avant l'installation si tous les éléments du véhicule fonctionnent correctement tels que contact & démarrage moteur, allumage des codes, feux et phares, clignotants, chauffage, climatisation, verrouillage des portes, ... Vérifiez après installation que tous ces mêmes éléments fonctionnent.
 - Lorsque vous connectez la MASSE générale du système, il est très important que cette masse soit franche et totalement stable.
 - Veillez à ce que tous les fils passant dans des endroits serrés soient protégés par du ruban adhésif pour éviter toute torsion excessive et dégradation de la protection plastique du fil avec risque de mauvais contacts.
 - Veillez à ce que les fils du système ainsi que tous les accessoires de sécurité soient les mieux dissimulés possible dans le véhicule.
 - Utilisez un multimètre digital afin de repérer chacune des polarités des fils.
- Si le véhicule est équipé d'un AIRBAG, veillez à ne pas déconnecter la batterie du véhicule, ni à connecter sans certitude les fils.
- Placez la centrale à l'abri des projections d'eau.
 - Le système Beeper XRAY est compatible avec tous les véhicules multiplexés (CANBUS) du marché.
 - Les systèmes Beeper sont compatibles avec le parc automobile européen et leur installation ne peut annuler ou modifier les conditions de garantie du véhicule.

Este produto tem uma garantia de 3 anos. Caso encontre algum problema durante o período de garantia, consulte as condições de garantia e serviço pós-venda disponíveis no nosso website www.beeper.fr