Date création	20/01/2022	Outils conseillés	
Date dernière modification	20/01/2022	Lien vidéo	
N° fiche TUTO	FX1600_T02_V1_200122		
Temps de réalisation	-		
Produits concernés	Gamme : CROSS	Références : FX1600, FX1600-S	

CODES ERREUR AFFICHEUR

Votre trottinette électrique peut rencontrer des problèmes techniques.
Votre écran LCD peut alors afficher des logos vous indiquant d'où provient le soucis technique.
VOus pouvez alors contacter notre Service Après Vente en leur indiquant quel logo affiche votre écran LCD, cela aidera lors de l'établissement de votre diagnostique.

	Défaillance des freins
	Défaillance du moteur
	Défaillance poignée d'accélération
	Défaillance du calculateur

Merci de joindre notre service technique par email ou téléphone afin d'avoir une prise en charge complète de votre trottinette électrique